

# NOTAM Form Austria

## NOTAM Antragsformular Österreich



Attention! For the origination of NOTAM regarding **aviation obstacles**, the *Obstacle NOTAM Form (NOTAM Antrag für ein temporäres Luftfahrthindernis)* as provided on the Austro Control homepage shall be used.

Achtung! Für NOTAM betreffend **Luftfahrthindernisse** ist der *NOTAM-Antrag für ein temporäres Luftfahrthindernis* zu verwenden. Dieser ist auf der Homepage der Austro Control GmbH veröffentlicht.

Contact Data		
1	ORIGINATOR	Harald Rachlinger
2	PHONE / EMAIL CONTACT	+43 69918127213 / harald.rachlinger@ff-kirchdorf.at
Message Data		
3	DATE and TIME of filing	27.02.2023
4	NOTAM TO BE REPLACED (if applicable)	
5	NOTAM TO BE CANCELLED (if applicable)	
NOTAM Content		
6	LOCATION (ICAO location indicator)	Hirschwaldstein / Micheldorf in OÖ
7	COORDINATES (GEO WGS84)	WGS84 Lat 47° 53' 15.5436" Lon 14° 10' 5.6388
8	RADIUS OF INFLUENCE (if known)	2000 Meter
9	VALID FROM (Date/Time group UTC)	18.03.2023
10	VALID UNTIL (Date/Time group UTC)	18.03.2023
<i>Note: In case the exact end of validity is unknown, add „EST“ („estimated“). Do not use „UFN“!</i>		
11	TIME SCHEDULE (if applicable)	UTC 0700 - 1700
12	NOTAM TEXT	Vegetationsbrandübung mit 2 Stück Hubschraubern des BMLV
13	LOWER LIMIT	GND
14	UPPER LIMIT	2000 Meter

ORIGINATOR'S SIGNATURE	
------------------------	--

Transmit the completed form to e-mail: [nof@austrocontrol.at](mailto:nof@austrocontrol.at)

**NOTAM Office Austria**  
Phone: +43 (0)51 703 - 2051

**Instructions for the completion of the NOTAM Form**  
**Erläuterungen zum Ausfüllen des NOTAM Antragsformulars**

**1 Originator**

Specify the NOTAM originator by name, service or unit.

**2 Contact**

Telephone number and/or e-mail address of the originator for enquiries.

**3 Date and time of filing**

Date of the NOTAM proposal in form of a date-time-group. Enter: year, month, day, hour and minute in UTC.

**4, 5 NOTAM to be replaced or cancelled (if applicable)**

If an existing NOTAM shall be replaced or cancelled, specify series, number and year of the NOTAM to be replaced or cancelled.

**6 Location (NOTAM Item A)**

ICAO location indicator of the aerodrome or FIR in which the facility, airspace or condition being reported on is located.

**7 Coordinates**

Geographical coordinates (Latitude/Longitude accurate to one second) of the approximate centre of a circle whose radius encompasses the NOTAM's whole area of influence. The geographical coordinates shall be entered in WGS-84 system. Example: 481230N0162219E

**8 Radius**

Radius in km or NM of a circle centered around the indicated geographical coordinates, encompassing the whole area of influence of the NOTAM.

**9, 10 Valid from – to (NOTAM Items B) and C)**

Ten-figure date-time group to indicate when the NOTAM comes into force and the duration of information. Syntax of the date-time group: yymmddHHMM (year/month/day/Hour/Minute) UTC. Indicate the start of a day by „0000“ and the end of a day by „2359“. If uncertain on the exact duration of the information, add the abbreviation „EST“ to the *valid to* group. A NOTAM which includes „EST“ must be cancelled or replaced before the date-time specified with „EST“. The abbreviation „UFN“ meaning „until further notice“ shall not be used. For information of a permanent nature please contact the NOTAM Office Austria (+43(0)51703-2051)

**11 Time Schedule (NOTAM Item D) (if applicable)**

Enter information on a schedule in this field, if the information of the NOTAM will be active in accordance with a specific date and time schedule between the start and end of validity of the NOTAM

**12 NOTAM Text (NOTAM Item E)**

Plain text field for the information to the danger/operating status/procedure indicated in the NOTAM. Where necessary, use abbreviations published in the AIP Austria and in ICAO Doc 8400. English text shall be used for NOTAM intended for international distribution.

**13, 14 Lower and Upper Limit (NOTAM Items F) and G)**

Normally applicable to navigation warnings or airspace restrictions. Insert lower and upper height limits of activities or restrictions. The reference datum and unit of measurement shall be clearly indicated.

In item F the abbreviations „GND“ and „SFC“ to indicate „ground“ or „surface“, respectively may be used.

In item G) use the abbreviation „UNL“ may be used to indicate „unlimited“.

**1 Antragsteller**

Bezeichnung des NOTAM-Antragstellers (Name, Dienst oder Betriebsstelle)

**2 Kontakt**

Telefonnummer und/oder E-Mail Adresse des Antragstellers für Rückfragen.

**3 Datum und Zeit der Antragstellung**

Angabe des Zeitpunkts der Antragstellung als Datum-Zeit-Gruppe. Geben Sie an: Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute in UTC.

**4, 5 Zu ersetzendes oder streichendes NOTAM (falls zutreffend)**

Falls ein bereits existierendes NOTAM ersetzt oder gestrichen werden soll, geben Sie hier Serie, Nummer und Jahr des zu ersetzenden / zu streichenden NOTAM an.

**6 Ort (NOTAM Feld A)**

ICAO Ortskennung des Flugplatzes oder der FIR in der sich Anlage, Luftraum oder Gegenstand des NOTAM befinden.

**7 Koordinaten**

Geographische Koordinaten (Breite/Länge auf eine Sekunde genau) des ungefähren Mittelpunkts eines Kreises, dessen Radius den gesamten Geltungsbereich des NOTAM einschließt. Die geographischen Koordinaten sind im WGS-84 System anzugeben. Beispiel: 481230N0162219E

**8 Radius**

Radius in km oder NM eines Kreises um die angegebenen Koordinaten, der den gesamten Geltungsbereich des NOTAM umfasst.

**9, 10 Gültig ab – bis (NOTAM Felder B) und C)**

Angabe des Beginns der Gültigkeit des NOTAM sowie der Dauer der Information jeweils mit einer Datum-Zeit Gruppe aus 10 Ziffern. Syntax der Datum-Zeit Gruppe: JJMMThhmm (Jahr/Monat/Tag/ Stunde/Minute). Der Beginn eines Tages wird mit „0000“ und das Ende eines Tages mit „2359“ angegeben. Falls die exakte Dauer der Information nicht bekannt ist, fügen Sie die Abkürzung „EST“ an die Datum-Zeit Gruppe des Gültigkeitsendes an. Ein NOTAM „EST“ muss vor dem Zeitpunkt der Datum-Zeitgruppe gestrichen oder ersetzt werden. Die Abkürzung „UFN“ mit der Bedeutung „until further notice – bis auf weiteres“ darf nicht verwendet werden. Für die Verlautbarung permanenter Informationen kontaktieren Sie bitte das Österreichische NOTAM Büro (+43(0)51703-2051)

**11 Zeitplan (NOTAM Feld D) (falls erforderlich)**

Falls die im NOTAM verlautbarte Information nur zu bestimmten Zeiten zwischen Beginn und Ende der NOTAM Gültigkeit aktiv ist, kann der Zeitplan in diesem Feld eingetragen werden.

**12 NOTAM Text (NOTAM Feld E)**

Klartext-Feld für die im NOTAM zu verlautbarende Information über die Gefahr/den Betriebszustand/das Verfahren. Wenn erforderlich, sind die Abkürzungen aus der AIP Österreich und dem ICAO Doc 8400 zu verwenden. NOTAM, die für internationale Verbreitung vorgesehen sind, sind in englischer Sprache abzufassen.

**13, 14 Unter- und Obergrenze (NOTAM Felder F) und G)**

Diese Felder sind normalerweise bei Navigationswarnungen oder Luftraumbeschränkungen einzusetzen.

Untere und obere Höhenbegrenzungen der Aktivitäten oder Beschränkungen sind anzugeben. Das Bezugsniveau (AMSL, AGL) und die verwendete Maßeinheit (FL, FT) sind eindeutig anzugeben. Im Feld F) können die Abkürzungen „GND“ und „SFC“ mit der Bedeutung „ground“ bzw. „surface“ verwendet werden. In Feld G) kann die Abkürzung „UNL“ mit der Bedeutung „unlimited“ (unbeschränkt) verwendet werden.